

Properties: Options



General Advanced Documentation

ID receptor\_am → Nombre del archivo Python

Title receptor am → Título de la ventana GUI

Author microondas → Nombre del autor

Description

Canvas Size 1280, 1024 → tamaño de lienzo de GRC

Generate Options WX GUI → Tipo de código a generar

Run Autostart → Inicio de diagrama de flujo

Max Number of Output

0

Realtime Scheduling

Off ▼

Aceptar

Cancelar

Aplicar

Properties: Variable



General Advanced Documentation

ID samp\_rate

Value 256e3

Se utiliza esta frecuencia de muestreo y no otra por varios motivos:

- Cumplir con el Teorema de Nyquist y evitar así la pérdida de la información contenida en la señal.
- Evitar el oversampling, malgastando ciclos de la CPU
- Facilitar el remuestreo necesario para la utilización de la tarjeta de sonido del PC

Aceptar

Cancelar

Aplicar